

TRANSPONDER

Bedienungsanleitung



Transponder im Abstand von ca. 15 cm vor den Zylinder halten und den Transponderknopf drücken.



Warten Sie auf die akustische Freigabe durch den Zylinder.



Drehen Sie dann den Knauf des digitalen Schließzylinders in Öffnungsrichtung...



...und öffnen Sie die Tür.